

Des machines pour
nourrir les Hommes



CODEART

asbl

CODEART asbl

15, Chevémont

B-4852 HOMBORG

Tél.: 0032(0)87 78 59 59

Fax: 0032(0)87 78 79 17

info@codeart.org

www.codeart.org

Ce document est mis gratuitement à disposition en ligne sur le site internet de www.codeart.org.

Il est destiné à être diffusé et reproduit largement.

CODEART développe des projets visant à résoudre des problèmes techniques récurrents dans les pays du Sud et en lien direct avec la production et la transformation des productions vivrières par les producteurs locaux eux-mêmes et les artisans locaux qui offrent leur service aux paysans.

CODEART complète son appui technique par l'offre de toute information susceptible d'aider les partenaires dans la maîtrise de technologies nécessaires au développement du pays.

Les productions, plans et savoir-faire développés sont mis à la disposition de l'ensemble des acteurs du secteur du développement tant au Nord qu'au Sud.

Dans les cas justifiés, une version papier peut vous être envoyée sur simple demande à info@codeart.org.

Si vous avez des questions, si vous constatez des imperfections ou si vous avez des expériences similaires à partager, nous vous remercions de nous contacter.

POIDS DES FERS PLATS

Classification : **Mémento technique**

Source du document : **Jean Wauters**

Date de conception :

Date de mise en ligne :

Référence interne : B00001-02

Poids des fers plats

 www.codeart.org 

Larges Plats

(Longueurs maxima en mètres)

Larg. mm	Usines productrices	Epaisseur en mm																Usines productrices	Larg. mm
		6,35	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	50	60	80	100	120		
150	Boël	—	18	18	18	18	18	18	18	15	12	12	9	7	6	—	—	Boël	150
	Arbed *	—	—	—	—	18	18	18	18	—	—	—	—	—	—	—	—	Arbed *	
180	Boël	—	18	18	18	18	18	18	18	13	12	12	10	9	6	—	—	Boël	180
	Arbed *	—	—	—	—	18	18	18	18	—	—	—	—	—	—	—	—	Arbed *	
200	Boël	—	18	18	18	18	18	18	18	18	15	15	12	10	7	6	—	Boël	200
	Arbed *	—	—	—	—	18	18	18	18	—	—	—	—	—	—	—	—	Arbed *	
220	Boël	—	18	18	18	18	18	18	18	18	18	15	12	11	8	6	—	Boël	220
	Arbed *	—	—	—	—	18	18	18	18	—	—	—	—	—	—	—	—	Arbed *	
250	Boël	—	18	18	18	18	18	18	18	18	18	15	12	9	7	—	—	Boël	250
	Arbed *	—	—	—	—	18	18	18	18	—	—	—	—	—	—	—	—	Arbed *	
280	Boël	—	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	15	12	10	8	—	Boël	280
	Arbed *	—	—	—	—	18	18	18	18	—	—	—	—	—	—	—	—	Arbed *	
300	Boël	—	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	15	12	8	7	—	Boël	300
	Arbed *	—	—	—	—	18	18	18	18	18	18	18	15	12	8	7	—	Arbed *	
320	Boël	—	18	18	18	18	18	18	18	18	18	15	12	11	8	7	—	Boël	320
	Arbed *	—	—	—	—	18	18	18	18	—	—	—	—	—	—	—	—	Arbed *	
350	Boël	—	18	18	18	18	18	18	18	18	18	15	12	10	8	6	—	Boël	350
	Arbed *	—	—	—	—	18	18	18	18	—	—	—	—	—	—	—	—	Arbed *	

Le tableau ci-dessus donne, pour les épaisseurs et largeurs les plus courantes des larges plats, les longueurs maxima correspondant aux programmes normaux des usines. En principe toutes les épaisseurs et largeurs intermédiaires peuvent être fournies. Dans certains cas particuliers, les usines peuvent éventuellement fournir des longueurs supérieures à celles indiquées. Par contre celles-ci sont sujettes à réduction, pour certaines qualités d'acier. Pour plus de précision à ce sujet, ainsi que pour les largeurs et épaisseurs intermédiaires, il y a lieu de consulter les usines.

* Cette usine n'accepte des commandes qu'après entente préalable.

Larges Plats (suite) (Longueurs maxima en mètres)

Larg. mm	Usines productrices	Épaisseur en mm																Usines productrices	Larg. mm
		6,35	8	10	12	15	18	20	25	30	35	40	50	60	80	100	120		
380	Boël	—	18	18	18	18	18	18	18	18	15	12	11	9	7	6	—	Boël	380
	Arbed *	—	—	—	—	18	18	18	18	—	—	—	—	—	—	—	—	Arbed *	
400	Boël	—	18	18	18	18	18	18	18	18	15	12	11	9	7	6	—	Boël	400
	Arbed *	—	—	—	—	18	18	18	18	—	—	—	—	—	—	—	—	Arbed *	
450	Boël	—	18	18	18	18	18	18	18	15	12	12	9	8	6	—	—	Boël	450
	Arbed *	—	—	—	—	18	18	18	18	—	—	—	—	—	—	—	—	Arbed *	
500	Boël	—	18	18	18	18	18	18	15	12	12	11	8	7	—	—	—	Boël	500
	Arbed *	—	—	—	—	18	18	18	18	—	—	—	—	—	—	—	—	Arbed *	
550	Boël	—	18	18	18	18	18	18	15	12	11	10	8	6	—	—	—	Boël	550
	Arbed *	—	—	—	—	18	18	18	18	—	—	—	—	—	—	—	—	Arbed *	
600	Boël	—	18	18	18	18	18	18	12	12	10	9	7	6	—	—	—	Boël	600
	Arbed *	—	—	—	—	18	18	18	18	—	—	—	—	—	—	—	—	Arbed *	
650	Arbed *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Arbed *	650
700	Arbed *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Arbed *	700
740	Arbed *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Arbed *	740
780	Arbed *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Arbed *	780
800	Arbed *	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Arbed *	800

Le tableau ci-dessus donne, pour les épaisseurs et largeurs les plus courantes des larges plats, les longueurs maxima correspondant aux programmes normaux des usines. En principe toutes les épaisseurs et largeurs intermédiaires peuvent être fournies. Dans certains cas particuliers, les usines peuvent éventuellement fournir des longueurs supérieures à celles indiquées. Par contre celles-ci sont sujettes à réduction, pour certaines qualités spéciales d'acier. Pour plus de précision à ce sujet, ainsi que pour les largeurs et épaisseurs intermédiaires, il y a lieu de consulter les usines.

* Cette usine n'accepte des commandes qu'après entente préalable.